



Textilní i usňové části doporučujeme ručně čistit přípravky vhodnými pro údržbu a dekontaminaci hasičských bot, např. prací prostředek F5 nebo aktivní čistící pěna F15. Tyto přípravky zajistí kvalitní vyčištění středního až těžkého uspinění obuvi po zásahu bez narušení barvy a hydrofobních vlastností textilních a usňových částí obuvi.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU OBUVI

Odebrání komponent:

- Při demontáži součástí dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci okolí (předmětů a lidí).
- Vždy používejte vhodné jednorázové osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou obličejové masky a rukavice.
- Ujistěte se, že máte připravené správné nádoby nebo tašky pro sběr kontaminovaných předmětů. To pomůže zabránit šíření kontaminace do okolních oblastí nebo předmětů.
- Dávejte pozor na vše, čeho se při manipulaci s potenciálně kontaminovaným zařízením dotýkáte.
- Pokud dojde k náhodné kontaminaci, okamžitě a důkladně dekontaminujte postiženou oblast!

Příprava na proces čištění:

- Připravte si hrubý kartáč na silné nečistoty, čistící kartáč na čištění pěnou, nádobu na čistící roztok, čistící roztok, dezinfekční roztok, **IMPREGNAČNÍ SPREJ HOLÍK** a **EMULZE HOLÍK**.
- Ujistěte se, že je vaše místnost dobře větraná.
- Nasadte si osobní ochranné prostředky, abyste se chránili před kontaminací.

Proces čištění:

- Rozvažte (rozšněrujte) a rozepněte boty, do maximální možnosti.
- Odstraňte silné nečistoty z bot kartáčem a vodou.
- Připravte si čistící roztok F15 v připravené nádobě. Postupujte podle pokynů na obalu. Ujistěte se, že roztok dobře napěňujete.
- Nastříkejte boty připraveným roztokem z vnějšku obuvi i dovnitř obuvi, místo vedle místa.
- Nechte pěnu působit 15 minut.
- Po uplynutí této doby očistěte nastříkaná místa kartáčem.
- Boty z obou stran důkladně opláchněte teplou vodou.
- Naplňte boty horkou vodou (cca 50 °C) až po horní okraj a nechte 5 minut působit.
- Odstraňte vodu z obuvi a vyjměte vložky. Důkladně opláchněte jak stélky, tak vnitřek obuvi vodou.
- Odstraňte přebytečnou vodu.
- Stélky a celou obuv nastříkejte dezinfekčním roztokem. Použijte Incidin Liquid a nechte působit 2 minuty.
- Boty a vložky nechte odkapat a uschnout na vzduchu.
- Na osušenou kůži naneste **EMULZI HOLÍK**.
- Boty sušte v sušičce při teplotě 40–50 °C.
- Nakonec suchou obuv nastříkejte **IMPREGNAČNÍ SPREJ HOLÍK** a nechte zaschnout.



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranná technika, výbroj a výstroj

vyzbrojna.cz

NEJROZSÁHLEJŠÍ E-SHOP PRO HASIČE



PÉČE A SKLADOVÁNÍ

- Vždy ošetřujeme čistou a suchou obuv. Na obuv použijeme **ČERNÝ KRÉM NA OBUV HOLÍK** na hladkou useň (nikoliv textil!). Následně doporučujeme použít **IMPREGNAČNÍ SPREJ HOLÍK**, který celkově podpoří hydrofobní účinky membránové obuvi. Obuv skladujte po ošetření suchou, v čistém a větraném prostředí. Krém nepoužívejte na mokrou ani vlhkou useň. Tuto údržbu doporučujeme v mezidobí mezi profesionálním čištěním a ošetřením.