

Stručný návod k použití

PremAire Escape

UPOZORNĚNÍ

Tento stručný návod k použití nenahrazuje návod k použití. Je nezbytně nutné, abyste před použitím vybavení prostudovali a posléze dodržovali návod k použití. Zvláště pečlivě musíte přečíst a dodržet bezpečnostní pokyny, jakož i informace o použití, ovládání a údržbě přístroje. Návod k použití lze na požádání poskytnout také v tištěné podobě.

PremAire Escape je přetlakové krátkodobé únikové zařízení na stlačený vzduch.

Přístroj se skládá buď z celooobličejové masky, nebo z kukly, které jsou připojené k plicní automatice. Plicní automatika je připojená k tlakové láhvi prostřednictvím středotlaké hadice a kombinovaného ventilu. Přístroj je uložen v přepravní tašce připravený k použití a je uveden do činnosti automaticky při otevření tašky.

Přístroj vyhovuje požadavkům norem EN 402 a ISO 23269-1 a umožňuje nositeli únik z potenciálně nebezpečného prostředí.

UPOZORNĚNÍ

Přístroj je ochranné zařízení pracující s čistým vzduchem. Není vhodný pro potápění.

Nasazení

UPOZORNĚNÍ

Aby bylo zajištěno bezpečné a rychlé nasazení v případě nouze, musí si uživatelé postup nasazování dostatečně procvičit.

- (1) Přetáhněte krční popruh přes hlavu a nastavte ho.
- (2) Uchopte jednou rukou krční popruh/černé poutko.
- (3) Uchopte druhou rukou žluté otevírací poutko.
- (4) Otevřete tašku zatažením za žluté poutko.
- (5) Aktivuje se přívod vzduchu.

Není-li aktivován kombinovaný ventil:

K tomu může dojít, když není startovací klíček připojený k otevíracímu poutku.

V tomto případě otevřete ventil ručně otočením ručního kolečka doleva.

Kukla	Celoobličejová maska
• Uchopte kuklu za plicní automatiku. • Natáhněte si kuklu na hlavu zezadu a utáhněte řemínky a šňůrku kolem krku. • Aktivujte plicní automatiku silným nadechnutím nebo stisknutím tlačítka proplachu.	• Uchopte celoobličejovou masku za plicní automatiku. • Přitiskněte masku na obličej, aby dobře těsnila. • Aktivujte plicní automatiku silným nadechnutím nebo stisknutím tlačítka proplachu. • Rychle si nasadte masku.

(6) Zapněte a nastavte bederní pás (je-li použit).

(7) Okamžitě opusťte kontaminovaný a nebezpečný prostor.

(8) Pravidelně kontrolujte manometr.

(9) Přístroj sundávejte pouze v nekontaminovaném prostředí.

Po použití

- (1) Sundejte si kuklu nebo celoobličejovou masku.
- (2) Stisknutím červeného tlačítka plicní automatiky vypněte proudění vzduchu.
- (3) Vložte komponenty přístroje zpět do tašky.
- (4) Předejte přístroj k provedení servisu.

UPOZORNĚNÍ

Dýchací přístroj neodhazujte. Mohlo by dojít k poškození ventilu a zbývající stlačený vzduch by mohl náhle uniknout. Mohlo by tím dojít ke smrtelnému zranění vás nebo okolo stojících osob.

UPOZORNĚNÍ

Po použití musí být provedena údržba přístroje, aby byl znovu připraven k provozu!